

Digital nyckel – färger och aktiveringsknapp



Du ska alltid trycka på aktiveringsknappen innan du använder nyckeln!

Om lampan inte lyser så behöver batteriet bytas.

Uppdatera nyckeln

- Blått blinkande ljus – innan du har satt nyckeln i uppdateraren (om den blinkar lila/rosa så betyder det att nyckeln inte har uppdaterats på minst fem dagar)
- Grön lampa blinkar till – när du har satt nyckeln i uppdateraren och tryckt in rätt kod
- Röd lampa blinkar till – när du har satt nyckeln i uppdateraren och tryckt in fel kod.

Låsa och låsa upp

- Blått fast sken – betyder att nyckeln är uppdaterad och redo att användas
- Grön lampa blinkar till – du har tillgång till låset
- Röd lampa blinkar till – du har inte tillgång till låset