

Lathund för nyckels led-kommunikation

Nyckeln i standby-läge.



Lågt batteri: Den högra lampan lyser rött var 10- 15 sekund.



Avaktiverad: Mittenlampan lyser rött följt av grönt var 10-15 sekund. Tiden på nyckeln har gått ut. Den behöver synkas för att fungera.

Nyckeln under användning



Induktionsfel: Inget ljus endast tre pip. Kommunikationen mellan lås och nyckel fungerar inte.



Godkänd öppning: Höger och vänsterlampa lyser grönt, när nyckeln är i låset och har behörighet att öppna.



Avaktiverad: mitten lampan lyser rött, när nyckel är i låset och aktiveringstiden har gått ut. Nyckel behöver synkas.



Obehörig: Alla lampor lyser rött, när nyckel är i låset och inte är behörig att öppna.