


Digital nyckel – byta batteri

Batteri: CR 2032

Om du trycker på aktiveringsknappen på nyckeln och lampan inte lyser så beror det troligast på att batteriet är slut.



1. Använd gemet som skickades med i nyckellådan
2. Stoppa in gemet som på bild 1
3. Tryck in gemet och dra det blå skalet mot gemet
4. Byt batteriet
5. Sätt tillbaka skalet.