





PLAN 0




-  Nödutgång
-  Trappor
-  Hiss




- 020-024** Loger
- 027-036** Omklädning
- 009-011** Funktionär
- 041-057** Omklädning






PLAN 1




-  Nödutgång
-  Trappor
-  Hiss

-  111 Danssal 1
-  117 Specialgymnastik
-  118 Styrketräning






PLAN 2

-  Nödutgång
-  Trappor
-  Hiss

- 211 Danssal 2
- 213-214 Teaterundervisning
- 207 Lärare idrott
- 229 Konferens
- 222 Föreningskontor
- 221-223 Bordtenniskansli



PLAN 3

 Nödutgång

 Trappor

 Hiss

304-305 Inså

312-317 Ensemble

318-320 Lärare

324-329 Musik

331-332 Inså